

Instruktion

Bräddavlopp

Här lämnar vattnet poolen innan det passerar in till reningsverket.

Montering:

1. Bräddavloppet placeras enligt poolstommens manual, men även andra placeringar är möjliga (fråga din återförsäljare).
2. Håltagning enligt ritning.
3. Montera fast bräddavloppet från utsidan av poolväggen med medföljande skruv och plastdistanser obs! framkant på bräddavloppet skall ligga i liv med poolens insida.
4. Ordna ett stöd under bräddavloppet genom att snedställa en regel från andra regeln på poolstommen som vilar mot bräddavloppets hals.
5. Bräddavloppet har 2st packningar, en fästes med lim eller silikon på bräddavloppets framkant och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd.
6. I botten av bräddavloppet finns flera anslutningsmöjligheter med sk. "knock-out" hål. Vi rekommenderar användning av 2"- anslutningen vid normalmontage och att i den montera medlevererad lång bussning 2"x1½" som möjliggör framtida användning av 1½" vinterplugg från ovan.

Att ordna en inspektionsslåda kring bräddavloppet är en fördel för framtida service och skall alltid ordnas om backventil installeras under bräddavloppet.

Till bräddavloppet hör en flottör med flytkropp som kommer att rätta sig efter varierande vattennivåer och skapa ett sug på ytan. Inne i bräddavloppet finns en korg, där grövre skräp fastnar. Till bräddavloppet hör dessutom en s.k sugplatta (Skim-Vac) som används vid bottenugning och placeras över korgen.

Bräddavlopp Hayward Art nr: 4751100 (SP-1084)

