

Träsarg

Träsarg

Sargen skall monteras när poolen är vattenfylld. Folkpools furusarg är en kraftig 45x212 mm med helt rundade sidor. Ett tillvalsalternativ är Bangkirai sarg som är ett exklusivt träslag som liknar teak i utseende och egenskap. Den har frästa spår på den sidan som normalt vänds uppåt. En lätt avslipning med fint sandpapper rekommenderas för att bättra på finishen.

Förvaring

Sargvirket skall förvaras buntat och täckt innan den monteras. Annars kan virket slå sig och bli svårt att montera. Det förekommer kvistar och små sprickor, det är en del av naturmaterialens charm.

Montering

Virket kommer i fasta längder, pröva ut hur det passar bäst innan kapning sker. Normalt läggs sargen ca 30 mm in över vattenytan, som skvalpskydd. Vi rekommenderar inte 45 graders gering, efter det att virket krympt blir geren olika bred vid spets och bas.

Plankan kan slipas av efter montering och sedan oljas för att behålla finishen.

OBS! En planka av denna dimension är mer benägen att spricka montera därför sargen med kärnsidan uppåt.

Skruvarna monteras två i bredd i var ände och sedan en skruv per meter mellan ändarna. Förborra 6 mm hål i sargen så att skruvarna drar i toppreglen, använd bits PZ nr 2

Underhåll

Träsargen behandlas lämpligen med speciell träolja för utomhusbruk. Inoljning bör ske minst 1 gång om året. Bäst resultat får man om sargen först skuras ren och sedan när den är helt torr slipas av med fint sandpapper. Inoljningen skall ske vid torr väderlek. Lägg på flödigt med olja, eventuella rester som inte trängt in skall torkas bort noga med luddfri trasa efter en halvtimme. Upprepad behandling kan behövas. Rester som runnit ner över linern tvättas bort omgående med t.ex. RengöringsGel Basisk.