

## Tillägg till Manual pooltak Galant

När man bestämt sida för placering av dörren. Montera den största taksektionen med skiva utlämnad vid dörrplacering. Montera övre glidskena för skjutdörren med popnitar:

Montering nedre glidskena för skjutdörr: Markera 2 cm på båda sidor enligt bild nedan.



Placera skjutdörrsrälset mellan de 2 markeringarna – se till att den är i samma nivå och parallell med bottenprofilen och fäst den tillfälligt med en tving.:





Markera position och borra hål för nitarna. Kontrollera kontinuerligt så glidskena fortfarande är parallell.

Tips: Monterar först på de yttre nitarna och sen på mitten.



Slutresultat efter nitning:



Håltagning för dörrlås. Sätt dörren i stängd position och tryck in låscylidnern med lite kraft så sätts där ett märke i dörrens räls. Vid märket gör ett hål med en 8mm borrh.

