

Installation Hörtrappa under liner i Durapool på platta av betong.

1, Montera samtliga stödben på pooltrappan

2, Placera trappan i de hörnet där trappan slutligen skall stå.

3, Gör en markering i betongplattan utmed trappans nederkant.

4, Ta bort trappan, mät tjockleken xx mm på trappans nederkant.

5, Rita nytt märke i betongplattan xx mm in från första märket

6, Montera regel 45 x 45mm i betongplattan längs andra märket med spikplugg.

7, Ställ åter trappan i position och skruva fast trappans nederkant med skruv 4,2x55 c/c 200mm i regel 45 x 45mm.

Obs! förborra och försänk för skruvarna.

8, Fyll rören med finbetong upp till 50mm från ovankant trappsteg.

9, Efter första gjutning brunnit i 24tim görs en toppgjutning med flytspackel kan eventuellt behövas en extra spackling om flytspacklet sjunkit under trappsteget. Slipa av ytan med fint sandpapper.

10, Vi rekommenderar att trappstegen kläs in med bottenmatta.

