

Poolbelysning Hayward LED 18W

Montering:

1. Undervattensbelysning placeras ca 80 cm under poolkant, mellan regel 2 och 3 och centreras på kort eller långsida. **Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt ljus mot hus eller uteplats.** På Universalpool monterar den mellan regel 2 och 3
2. Håltagning enligt ritning. Slipa av kanten runt hålet så att ev. stickor avlägsnas.
3. Skruva fast fästing med öron (SP-507D) från poolväggs baksida. 6st skruvar och plastdistanser medföljer. På 2 ställen sitter hålen tätare, mittenhålen monterar lodrätt över varandra för att lampan skall komma rakt.
4. **Obs!** vid montering i betong/murstenspool måste monteringen med fästörönen förmonteras på lampnischen INNAN ingjutning sker.
5. Montera lampnischen med kabeluttaget riktat uppåt.
6. Skruva i medföljande kabelrör i kabeluttaget och täta med några varv gängtape och silikon. Avsluta kabelröret ovan den blivande vattenytan.
7. Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes med lim eller silikon på fronten av lampnischen och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monterar när linern är lagd
8. Efter linerläggning insätts belysningsinsatsen i nischen. Kabelförskruvning och O-ring träs på kabeln innan den förs genom nischen upp i kabelröret. En bit av kabeln skall sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. spara tillräcklig mängd kabel i nischen så att lampinsatsen kan demonteras och läggas upp på poolsargen för lampbyte utan att vattennivån behöver sänkas. Dra fast förskruvningen i nischen så att den täta ordentligt, provdra för hand att den sitter fast.
9. Kopplingsdosan monteras i tralldäck, vid toppregel e.d. där kabelröret avslutas. I dosan ansluts kabeln och strömförsörjning sker från transformator och strömbrytare. Här används kabel, 2x2,5 kvadrat, grövre, ifall det är mer än tio meter till transformatorn. Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.

